

# FAVORIT SOUTULAITE

Art.-Nr. 07978-900

## FIN Asennusohjeita

**Ennen kuin asennat laitteen tai käytät sitä, lue nämä ohjeet huolellisesti. Niissä on laitteen käyttöä ja huoltoa sekä omaa turvallisuuttasi koskevia tärkeitä tietoja. Säilytä nämä ohjeet huoltoa ja varaosien tilaamista varten.**

### Turvallisuusohjeita

- Soutulaitetta saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen eli aikuisten kuntoiluun.
- Laitetta ei saa käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin. Tämä voi olla vaarallista. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat laitteen väärästä käytöstä.
- Laite on suunniteltu, valmistettu, koetustettu ja hyväksytty käytettäväksi kuntoilulaitteena vain kotikäyttöön ja korkeintaan 130 kg:n painoisen henkilön käyttöä varten
- Soutulaite on suunniteltu viimeisimpien turvastandardien mukaisesti. Loukkaantumisvaaraa lisäävät osat ja toiminnot on pyritty poistamaan ja laitteesta on tehty mahdollisimman turvallinen.
- Laite on DIN EN 957 – 1/7 H – standardin mukainen. Se ei sovellu kuntoutuskäyttöön
- Jos laitetta yritetään korjata väärällä tavalla tai siihen tehdään rakenteellisia muutoksia, kuten poistetaan alkuperäisiä osia tai korvataan niitä toisilla osilla, laitteen käyttöturvallisuus saattaa heiketä.
- Vahingoittuneet osat saattavat heikentää käyttöturvallisuutta tai lyhentää laitteen elinikää. Tämän vuoksi kuluneet tai vahingoittuneet osat on korvattava uusilla heti, eikä laitetta saa käyttää ennen korjausta. Käytä ainoastaan alkuperäisiä KETTLER -varaosia.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys KETTLER jälleenmyyjään.
- Kaikki laitteen osat on tarkistettava huolellisesti 1-2 kuukauden välein normaalissa käytössä. Kiinnitä erityisesti huomiota pulttien ja mutterien kiristykseen.
- Varmista, että laitetta käyttävät henkilöt (erityisesti lapset) tuntevat sen mahdolliset vaarat.
- **Ennen kuin aloitat kunto-ohjelmasi, varmista lääkäriltäsi, että laitteen käytölle ei ole esteitä. Kunto-ohjelman on perustuttava lääkärin antamiin ohjeisiin. Vääränlainen tai liiallinen kuntoilu saattaa vaarantaa terveytesi.**
- **Ennen kuin aloitat harjoittelun, lue harjoitusohjeet huolellisesti.**
- **Vaihda vialliset osat välittömästi uusiin äläkä käytä laitetta, jos se on epäkunnossa**
- **Jos laite vaatii korjausta, pyydä apua laitteen myyjältä tai maahantuojalta.**
- **Kun tilaat varaosia, ilmoita aina laitteen koko artikkelinumero, varaosanumero ja tarvittava määrä.**
- **Myönnämme laitteelle kolmen vuoden takuun, joka kattaa materiaali ja valmistusviat.** Takuu ei kata vääränlaisesta käytöstä tai osien kulumisesta johtuvia vaurioita. Takuu alkaa laitteen ostopäivästä.
- Valittaessa paikkaa laiteelle, varmista, että riittävästi turvallinen välimatka muihin esineisiin. Älä käytä laitetta tilassa, jossa liikkuu paljon muita ihmisiä tai ovien tai sisäänkäyntien yhteyteen.

### Laitteen käsitteleminen

- Ennen kuin käytät laitetta kuntoilemiseen, varmista, että se on koottu oikein.
- Varmista, että kaikki turvallisuutta edistävät osat on huolella asennettu paikoilleen.
- Älä säilytä tai käytä laitetta kosteissa tiloissa. **Huolehdi myös siitä ettei laite joudu kosketuksiin nestemäisten aineiden kanssa (esim. juomat, hiki jne.) Tämä saattaa aiheuttaa syöpymistä.**
- Aseta soutulaite tasaiselle, iskunkestävälle alustalle seta soutulaitetta tasaisella, iskunkestävällä alustalla. Vältä ääntä, äseta laitteen alle kumi- tai olkimatto.
- Laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä sillä. Leikkivät lapset käyttäytyvät arvaamattomasti, mikä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Valmistaja ei ole vastuussa tällaisista tilanteista. Jos kuitenkin annat lasten käyttää laitetta, neuvo heille laitteen oikea käyttötapa ja huolehdi riittävästä valvonnasta.
- Tipauta muutama pisara öljyä liikkuviin osiin. Varo tipauttamasta öljyä aralle lattialle!
- Jos soutulaite on pidemmän aikaa käyttämättömänä, voi hydraulisten sylinterien antama vastus heiketä. Aktivoi siksi sylinterit ennen harjoittelun alkua pumpaamalla airoja muutaman kerran.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia aineita laitteen puhdistamiseen. Varmista, että käyttämäsi puhdistusaineet eivät vahingoita ympäristöä.
- Sykemittaus toimii parhaiten, kun paristo-osan paristojen jännite on vähintään 2,7 voltia (vain paristolla toimiva mittarit)
- Tarkista aina ennen käyttöä kaikki ruuvit, liitännät ja muut turvallisuustekijät.
- Harjoituksen aikana hydraulisvaimentajat muuttuvat kuumiksi. Älä koska niihin, varsinkaan harjoituksen jälkeen.

## Kokoamisohjeet

- Tarkista, että olet saanut kaikki tarvittavat osat, (ks. osaluetteloa) ja varmista, että ne ovat vahingoittumattomia. Jos lähetyksessä on huomautettavaa, ota yhteys KETTLER jälleenyhdykseen.
- Tutustu asennusohjeiden kuviin huolellisesti ennen laitteen asentamista. Suorita asennuksen vaiheet siinä järjestyksessä, jossa ne on esitetty kaavioissa. Oikea kokoamisjärjestys on merkitty isoilla kirjaimilla.
- Käsin ja työkaluilla työskentelemisessä on aina loukkaantumisen vaara. Ole siksi varovainen kokoamisen eri vaiheissa.
- Varmista, että työskentelytilassa ei ole ylimääräistä tavaraa, älä esim. jätä työkaluja lojumaan. Hävitä myös pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Tyhjä muovipussi aiheuttavat tukehtumisvaaran jos lasten sallitaan leikkiä niillä.

## Varaosaluettelo s. 22-23

Tilatessasi varaosia, ilmoita aina laitteen koko artikkelinumero, varaosan numero, tarvittava määrä ja asennusohjeen kääntöpuolella oleva tarkistusnumero.

Kun tilaat varaosia, ilmoita aina tuotteen numero, varaosan numero, tarvittava määrä ja ohjeen kääntöpuolella oleva tarkistusnumero.

**Esimerkkitulo:** Tuotenumero 7978-900 / varaosanumero 94602210 / 2 kpl / tarkistusnumero .....

**Tärkeää:** Varaosien hinnat eivät sisällä kiinnitysmateriaaleja. Jos

- Aikuisen henkilön tulee koota laite huolellisesti, mielellään kaksi aikuista yhdessä
- Käytä kiinnitystarvikkeita täsmällisesti ohjeiden mukaan. Laitteen mukana toimitetaan tarvittavat työkalut.
- Laite on koottu alustavasti teknisistä syistä, esimerkiksi putkien päätytulpat on asennettu.
- Kiinnitä kaikki osat toisiinsa aluksi löysästi. Älä kiristä pultteja, ennen kuin laite on kokonaisuudessaan koottu.
- Älä kiristä istuimen pultteja liikaa voimaa käyttäen, muuten alustan mutterit saattavat löystyä.
- Tutustu asennusohjeiden kuviin huolellisesti ennen laitteen asentamista. Suorita asennuksen vaiheet siinä järjestyksessä, jossa ne on esitetty kaavioissa.

tarvitset kiinnitysmateriaaleja, kuten pultteja, muttereita tai aluslevyjä, ilmoita tästä selvästi sanoin **"myös kiinnitystarvikkeet"**.

**FIN** **IMPORT \* SERVICE**  
**Oy Sultrade Ltd**  
**Niittyrinne 2**  
**02270 ESPOO**  
**Puh: 09 - 859 591**

5



Aseta kuusioruuvit M8 X 50 mm ja varmista ne aluslevyllä ja vastamutterilla. Vastamutteri saattaa tuntua kireältä. Tämä ei ole tekovika vaan tarkoitettu takaamaan mekaanisen löystymisen.

6



Muuttaaksesi tehojen asennusta (soutuvastus), kiristimiä voidaan löysätä ja siirtää ylös- tai alaspäin pitkin "airoja". Ulkonevat merkkaukset (katso nuolta) mahdollistaa molempien kiinnikkeiden asettamisen samalle tasolle. Ennen kuin käytät soutilaitetta, varmista kiristysnupit ovat täysin kiristetty.

Kiristin on alimman merkin kohdalla = matalin vastus  
 Kiristin on ylimmän merkin kohdalla = korkein vastus

## Paristojen vaihtaminen

Jos näyttö himmenee tai sammuu, vaihda paristot. Mittaristossa on neljä paristoa.

Vaihda paristot näin:

- Poista paristo-osan kansi ja korvaa paristot uusilla AA 1,5 V -tyyppisillä paristoilla.
- Aseta paristopesän (+) ja (-) -merkkien avulla paristot oikein päin.
- Jos mittariston toiminnassa esiintyy virheitä käynnistyksen jälkeen, poista paristot ja aseta ne uudelleen.

**HUOM: Vie käytetyt paristot kierrätyspisteeseen.**

Näin osallistut luonnonsuojeluun ja keräystä hoitavat tahot hävittävät paristot asianmukaisesti luontoa säästävällä tavalla. Käytetyt paristot eivät kuulu takuun piiriin.